

## Настройка сканера FS-1028

### Сетевой сканер

Ниже дано описание процедуры доступа к окну COMMAND CENTER.

1.) Запустите Web-обозреватель.

2.) В поле "Адрес" или "Местоположение" введите IP-адрес аппарата.

Например, <http://192.168.48.21/>

На web-странице отображается основная информация об аппарате и COMMAND CENTER, а также их текущее состояние.

3.) Войдите в систему, используя пароль администратора, **Параметр по умолчанию: admin00**

4.) Выберите категорию из навигационной панели в левой части экрана. Значения в каждой категории устанавливаются отдельно.



**ВАЖНО!** Закладка "Advanced" может быть недоступна в альтернативных Microsoft Internet Explorer-у обозревателях.

- Дополнительную информацию можно найти в документе KYOCERA COMMAND CENTER Operation Guide.



В закладке «Основные» выберите «Адресная книга» > «Контакты»

5.) Выберите «Добавить контакт»


Заполните «имя» контакта

6) В информации о контакте заполните вкладку SMB

SMB	
Имя хоста:	<input type="text" value="hostname"/>
Номер порта:	<input type="text" value="139"/>
Путь:	<input type="text" value="\Scan"/>
Имя пользователя для регистрации:	<input type="text" value="domaine\winusername"/>
Пароль для регистрации:	<input type="password" value="....."/>

Имя хоста – Имя компьютера (без имени хоста)

Путь – Путь к расшаренной папке в корне. В свойствах папки, на закладке «доступ», в разделе «разрешения», установите галочки в поля «разрешить изменения», «разрешить чтение»



Имя пользователя для регистрации – имя домена\имя пользователя при входе в Windows

Пароль для регистрации – пароль пользователя при входе в Windows

7) Сохраните параметры, нажав кнопку «передать»

Передать